#### Beschreibung

Die Heco hifi-Lautsprecherboxen der Phon-Serie zeichnen sich durch neutrale Klangwiedergabe und einen breiten Übertragungsbereich aus. Charakteristisch für die Serie sind Kalotten-Hochtonchassis mit besonders niedrigem Klirrfaktor.

Die 3-Weg-System-Boxen haben außerdem ein 25-mm-Kalottenchassis für den Mitteltonbereich.

Die massiven Gehäuse sind völlig geschlossen und akustisch bedämpft.

#### Description

Heco hifi-loudspeaker boxes of the "Phon"series are characterized by their true-to-life sound reproduction and wide frequency response range. Typical for this series is the tweeter dome assembly with a particularly low noise factor.

Three-way systems have an additional 25 mm midrange dome assembly.

The massive cabinets are totally air-tight and acoustically dampened.

#### Description

Les enceintes à haute fidélité de Heco de la série «Phon» se distinguent par une reproduction fidèle des sons et une large bande passante. Cette série est caractérisée par ses haut-parleurs d'aigus à dôme avec un très faible coefficient de distorsion non linéaire.

Les enceintes acoustiques à 3 voies possèdent, en outre, un haut-parleur à dôme de 25 mm pour la plage moyenne.

La boîte en bois d'ébénisterie est entièrement fermée et acoustiquement amortie.

# Empfehlung Verstärkerleistung

Die Wattangaben bei diesen Lautsprecherboxen sind Belastbarkeitswerte. Deshalb können nicht nur Steuergerät und Verstärkerteil gleicher Ausgangsleistung, sondern auch Geräte geringerer Ausgangsleistung bedenkenlos angeschlossen werden. Der Betrieb über Steuergerät und Verstärker mit höherer Ausgangsleistung ist ebenfalls möglich, wenn die Geräte nicht auf die maximal mögliche Lautstärke gestellt werden.

Bitte beachten. Die nach DIN angegebenen Belastbarkeitswerte der Lautsprecherbox beziehen sich auf linear eingestellte Verstärker, d.h. der oder die Klangsteller am Verstärker sind in neutraler Stellung. Werden die Höhen oder Tiefen – bei voller Lautstärke – zusätzlich angehoben, muß die Box Signale verarbeiten, die außerhalb des nach DIN ermittelten Wertes liegen. Bei extremer Belastung können die Chassis dabei Schaden nehmen. Diese Überlastung kann auch auftreten, wenn die angegebene Leistung des Verstärkers geringer ist als die Belastbarkeit der Box.

#### Aufstellhinweise

Die Lautsprecherboxen können sowohl quer als auch hochkant aufgestellt werden. Die beigefügten Filzfüße dienen zur Schonung der Standfläche.

#### Inbetriebnahme

Verwenden Sie für Ihre hifi-Stereoanlage zwei Lautsprecherboxen der gleichen Type. Zur Verbindung mit dem Verstärker oder Steuergerät hat die Lautsprecherbox ein 5 m langes Anschlußkabel. Bei Bedarf können größere Abstände durch Verlängerungskabel überbrückt werden, die Sie im Fachhandel erhalten.

Das Lautsprecherkabel ist mit Normstecker versehen, die Verpolung damit ausgeschlossen.

Der Verstärker bzw. das Steuergerät hat für die links und rechts stehende Box je einen Lautsprecherausgang.

Wenn am Verstärker kein Anschluß für Normstecker vorgesehen ist, wird der Stecker abgeschnitten und in erforderlicher Länge abisoliert. Die geriffelte Litze des Kabels muß dann unbedingt am Pluspol, die glatte Litze am Minuspol angeschlossen werden.

# Stereo-Wiedergabe und Hörposition.

Heco hifi-Lautsprecherboxen sind mit Kalottenlautsprechern bestückt, die sich durch besonders weitwinklige Abstrahlung der mittleren und hohen Frequenzen auszeichnen. Dadurch ist die Aufstellung der Lautsprecherboxen problemloser und die Position der Zuhörer bleibt nicht auf eine enge Zone im Raum begrenzt. Eine gute Stereo-Wiedergabe wird bei Beachtung folgender Regeln erzielt:

Bei rechteckiger Grundfläche des Raumes ist die Schmalseite die günstigere Stellwand für die Lautsprecherboxen.

Der Abstand der Lautsprecherboxen zueinander soll für die stereophone Wiedergabe mindestens 2 m betragen, bei Ausnutzung der Raumgröße aber nicht größer sein als die Distanz der Hörer zu den Boxen.

Die Plazierung der Lautsprecherboxen in der äußersten Raumecke kann zur Übertonung der Bässe führen.

Die günstigste Aufstellhöhe ist die Kopfhöhe der sitzenden Hörer.

Die Schallausbreitung zum Zuhörer darf nicht durch Vorhänge, Gegenstände unmittelbar vor den Lautsprecherboxen oder durch ungewöhnlich großvolumige Gegenstände im Raum behindert werden. Glatte, großflächige Wände, auf der

den Boxen gegenüberliegenden Raumseite, können zu unerwünschten Schallreflektionen führen und die Qualität der Wiedergabe beeinträchtigen.

Sollten, bedingt durch die Proportionen des Hörraumes, Korrekturen in der Schallabstrahlung notwendig sein, so können diese mit dem Balanceregler des Stereoverstärkers vorgenommen werden.

#### Technische Daten nach DIN 45 500

hifi-Lautsprecherbox-Typ	Pho	Phon 1			Phon 2			Phon 3			
Prinzip	geschlossen, aku 2-We	ıstisch bedämpfte g-Box	geschlossen, akustisch bedämpfte 3-Weg-Box								
Anzahl und Typ der Lautsprecher	1 Tieftonchass 1 Kalottenhoch	1 Tieftonchassis (TC) 1 Kalottenhochtonchassis (KHC)			1 Tieftonchassis (TC) 1 Kalottenmitteltonchassis (KMC) 1 Kalottenhochtonchassis (KHC)						
Nennbelastbarkeit nach DIN 45.500	40 \	40 Watt			50 Watt			60 Watt			
Musikbelastbarkeit nach DIN 45.500	60 \	60 Watt			80 Watt			100 Watt			
Impedanz	4 C	4 Ohm			4 Ohm			4 Ohm			
Übertragungsbereich	40–25	40–25 000 Hz			35–25 000 Hz			30–25 000 Hz			
Betriebsleistung	6,0	6,0 Watt			5,0 Watt			5,0 Watt			
Abmessungen H x B x T (mm)	360 x 22	360 x 220 x 182		400 x 250 x 204			430 x 270 x 216				
Bruttovolumen	14,4	14,4 Liter		20,4 Liter			25,0 Liter				
Nettovolumen	9,5	9,5 Liter		14,0 Liter			17,9 Liter				
Durchmesser Membran (mm)	(TC) 155	(KHC) 25	(TC) 170	(KMC) 25	(KHC) 19	(TC) 200	(KMC) 25	(KHC 19			
Durchmesser Schwingspule (mm)	25	25	23	25	19	25	25	19			
Übergangsfrequenzen	2000	2000 Hz		1200/2500 Hz			1000/3000 Hz				

Putting the Heco Speakers

tyst csu pe bnicysseq to use extension cords distances it is suggested with receiver, tuner or cable of 5 m to hook up is fitted with a connecting sef. Every Heco speaker same model for your hifi sbesker systems of the

wrong connections. ardized plugs to prevent The cable has standtorm your dealer.

If no standard plugand the right-hand box. outputs for the left-hand separate loudspeakerthe tuner have two

the un-textured lead to amplifier input. The must be cut off and the the amplifier, the plug connector is provided at

from being scratched. will protect the surfaces come with the speakers

in Operation

Use two identical

amplifier. In cases of large

Both the amplifier and

'snuiw unat be connected to plus, textured lead of the cable cable wired directly to the

side. The felt pads that

as being laid down on the

an upright position as well

cabinets may be put up in

Positioning of the Speakers

than the loading capacity

occur if the design power

Under extreme loads, the

are outside the DIN-limits.

cobe with signals which

increased, the box must

and bass are additionally

If, at full volume, treble

are in neutral position.

controls of the amplifier

amplifiers, i.e., the tone

renced to linear adjusted

speaker boxes are refe-

loading values for loud-

set a full power position.

brovided controls are not

wattage of the speaker -

and amplifiers of a higher

the speakers with tuners

connected. It is, of course,

also possible to operate

of lower output can be

used but also that sets

amplifier of the same

that not only tuner and

input load. That is to say

cates the upper limit of

Heco speaker box indi-

handling capacity of each

The specified power

Recommended Power

of Amplifier Output

amonut of output can be

output than the design

Please note: According

to DIN-standards, the

of the amplifier is lower

Overloading may also chassis may be damaged.

The Heco speaker

Suggestions about

.xod anj to

	laboM	
0	Fechnical Specifications according to DIN 45,50	Ĺ

(auanhau a a a a a	7-7	711.000		1,200/2,500 H	T -		ZH 000'E/000'L				
Crossover frequency	0.6	ZH 000,S				2H 000 8/000 ‡					
Voice col diameter (mm)	52	55	23	52	61	52	52	61			
Diaphragm diameter (mm)	(TC) 581	S2 (KHC)	(DT) 170	SP (KWC)	18 (KHC)	(TC)	52 (KWC)	18 (KHC)			
Displacement, net	7.6	5 litres	səriil €.∑t səriil 0.4t s			27.9 litres					
Displacement, over all	71	sənil 4.4↑				25.0 litres					
Overall dimensions (mm)	× 09£	360 x 220 x 182			t	912×072×054					
Operating power	0.8	stisw 0.8			sttsw 0.8			attsw 0.3			
Frequency response	Z-04	40–26,000 Hz 35–26,000 Hz 30–26,000		35–25,000 Hz			3-06 ZH 000'9Z-9E		30–25,000 Hz		
Nominal impedance	Þ	sm4o 4			o \$ smdo \$		swyo †				
Music power	09	stlaw 08			attsw 00 f						
Nominal power	04	stisw 04		ettsw 02			strsw 09				
Speaker per system	OT) 19100W t 99Wt 9mob f	2-way sealed enclosure, acoustically baffled to avoid cabinet resonance 1 woofer (TC) 1 to meeter (KHC)			(TC) ge dome (KMC) weeter (KHC)	cally baffled to avoid cabinet resonance (AMC)					
Type of speaker system	S-way sealed en				re, acoustically						
Model	d	Į uoų	Fhon 2				Phon 3				

listener.

the head of the sitting

height of any speaker

pass response. overemphasizing of the

The most favorable

a room may well lead to an the outermost corner of

Placing the speakers in

distance should not exceed

the size of the room to any

phonic effect; in utilizing

in order to get the stereo-

be at least 2 m (appr. 7 ft.)

The distance between

rue rwo sbeakers should

is along the narrow side

shape, the preferred

place to put the speakers

your room is of rectangular

stereo amplifier.

the balance tuner of the

can be done by operation

of the two speakers, this

the sound output of one

require an adjustment of

proportions of the room

of the reproduction.

sonuq kellections and

can lead to undesirable

extensive walls directly

room. Smooth and

opposite of the speakers

large objects inside of the

speakers of by unusually

objects right in front of the

The spatial dispersion

impaired by drapes or

listener must not be

of sound from the

speakers towards the

In situations where the

seriously affect the quality

If the floor space of

observing the following

can be achieved when

A good stereo rendition

limited area in the room.

confined to that critically

listener must not be

and the position of the

is much less of a problem

frequencies. Hence, the

dispersion of the high

a particular wide-angle

design, this way achieving

the hemispherical dome

ranges and tweeters of

are equipped with mid-

Heco sbeaker systems

directional woofers, the

asel edt to ebistuC

and Listening Position

Stereo-Reproduction

positioning of the speakers

of the room.

: suousə66ns

listener and the speakers.

that one between the

extent, however, that

position is on a level with

## Puissance recommandée de la sortie de l'amplificateur

Les indications en Watts pour les hautparleurs Heco désignent les valeurs de la capacité de charge. C'est-à-dire, il est possible d'utiliser non seulement le tuner et l'amplificateur ayant la même puissance de sortie, mais aussi des appareils ayant une puissance de sortie inférieure peuvent être branchés sans difficulté. Le fonctionnement à l'aide d'appareils de commande (tuner) et amplificateurs à puissance de sortie plus élevée est possible même lorsque les appareils ne sont pas réglés à l'intensité sonore maximale possible.

Faites attention! Les valeurs limites de charge selon DIN pour les enceintes acoustiques se rapportent à des amplificateurs en position de réglage linéaire, c'està-dire que les régulateurs de son à l'amplificateur se trouvent en position «zéro». Si, à pleine intensité sonore, les aigus et les graves sont encore augmentés, l'enceinte acoustique s'en trouve sollicitée par des signaux qui excèdent les valeurs établies selon DIN. En cas de charge extrême, les haut-parleurs peuvent subir des endommagements. Cette surcharge peut également se produire lorsque la puissance indiquée de l'amplifi- Le toron cannelé est cateur est inférieur à la puissance de l'enceinte acoustique.

#### Instructions de mise en place des haut-parleurs

Les enceintes peuvent être mis en place aussi bien verticalement qu'horizontalement. Les pieds en feutre joints sont déstinés à la protection de la surface de base.

### Mise en marche

Utilisez pour votre chaîne stéréo deux enceintes du même modèle. Pour le branchement à l'amplificateur ou au tuner, l'enceinte est équipée d'un câble de raccordement ayant une longueur de 5 m. Dans le cas où il y a des distances assez grandes, il est recommandé d'utiliser des rallonges que vous obtiendrez dans les magasins spécialisés.

Le câble est pourvu de fiches standardisées, ce qui exclut une inversion de pôles.

L'amplificateur ou le tuner sont chacun pourvus d'une sortie de hautparleur pour chaque enceinte, celle placée à droite et celle placée à gauche.

Si aucun raccord pour la fiche standardisée n'est prévu à l'amplificateur, on tranche un bout de la fiche, on isole celle-ci sur la longueur requise et opère le branchement.

branché au pôle positif, le toron lisse au pôle négatif.

### Reproduction stéréo et position pour l'écoute

Les enceintes acoustiques hifi-Heco sont munies de haut-parleurs à dôme qui se caractérisent par un angle de rayonnement particulièrement large des hautes fréquences audibles. C'est pourquoi la mise en place des enceintes pose moins de problèmes et la position de l'auditeur n'est pas restreinte à une zone étroite de la pièce. Une bonne reproduction stéréo est obtenue en respectant les règles suivants:

Dans le cas où la pièce est de forme rectangulaire, le côté étroit est la place idéale pour la mise en place des enceintes.

La distance entre les deux enceintes doit être de 2 m au moins pour assurer l'effet stéréophonique; cependant, en utilisant le volume de la pièce, elle ne devra pas dépasser la distance entre l'auditeur et les haut-parleurs.

La mise en place des enceintes dans le coin le plus éloigné de la pièce peut mener à une sursonorisation des basses.

La hauteur idéale de pose est le niveau de tête de l'auditeur assis.

La propagation du son vers l'auditeur ne doit pas être génée par des rideaux, des objects placés directement devant les enceintes ou par des objets d'un volume extrêmement grand situés à l'intérieur de la pièce. Des murs lisses et à grande surface vis-à-vis des enceintes peuvent provoquer des réflexions acoustiques non souhaitées et géner la qualité de la reproduction.

Dans le cas où les proportions de la pièce d'audition demandent un ajustage du rayonnement acoustique, il peut être fait par le régulateur de balance de l'amplificateur

#### Caracteristiques techniques selon DIN 45.500

Enceinte acoustique modèle	Pho	Phon 2			Phon 3				
Principe	enceinte clo acoustiquem	enceinte close et amortie acoustiquement à 3 voies							
Nombre et types des haut-parleurs	1 haut-parleur gra 1 haut-parleur d'a	1 haut-parleur grave (TC) 1 haut-parleur médium à dôme (KMC) 1 haut-parleur d'aigus à dôme (KHC)					9		
Puissance nominale	40	50 W			60 W				
Puissance musicale	60	80 W			100 W				
Impédance nominale	4 0	4 ohm			4 ohm				
Bande passante	40–25.000 Hz		35–25.000 Hz			30–25.000 Hz			
Puissance de Service	6,0 W		5,0 W			5,0 W			
Dimensions (mm)	360 x 220 x 182		400 x 250 x 204			430 x 270 x 216			
Volume brut	14,4 litres		20,4 litres			25,0 litres			
Volume net	9,5 litres		14,0 litres			17,9 litres			
Diamètre de la membrane (mm)	(TC) 155	(KHC) 25	(TC) 170	(KMC) 25	(KHC) 19	(TC) 200	(KMC) 25	(KHC) 19	
Diamètre de la bobine oscillatrice (mm)	25	25	23	25	19	25	25	19	
Crossovers	2.000 Hz		1.200/2.500 Hz			1.000/3.000 Hz			